

COCOON Collection

TEXAM
WALL MASTERS

ATTENZIONE: NON INSTALLARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto le creazioni artigianali Italiane di Texam Wall Masters.
Per un risultato ottimale e professionale consigliamo di rivolgervi ad un posatore professionista.

INFORMAZIONI GENERALI:

Prima di posare il prodotto, verificare che il colore, il disegno, la quantità e la qualità corrispondano all'articolo ordinato; assicurarsi anche di aver ricevuto lo stesso lotto di produzione.

Qualora venissero riscontrati difetti di questo genere, il materiale acquistato dovrà essere restituito totalmente e nell'imballaggio originale; non ammetteremo nessun reclamo del prodotto tagliato o incollato.

Eventuali variazioni di colore e texture dipendono dalla tecnica artigianale di fabbricazione. Consigliamo di togliere il prodotto dall'imballaggio 24 ore prima della posa e di lasciarlo nell'ambiente da tappezzare affinché la temperatura e l'idrometria siano conformi allo stesso, così da evitare che il prodotto si ritiri durante la posa.

INSTALLAZIONE

1. COLLA:

Consigliamo di utilizzare una colla bianca PVA per rivestimento murale di alta qualità ad alta tenuta. La colla deve essere applicata direttamente sul muro e non in maniera eccessiva; non deve essere diluita con solventi o qualsiasi altro tipo di liquido.

Importante: seguire le istruzioni del produttore della colla. Texam declina qualsiasi tipo di responsabilità nella scelta del collante.

2. PREPARAZIONE DEL MURO:

Prima di iniziare a posare il vostro prodotto, assicurarsi che il muro sia: piano, pulito, perfettamente asciutto in profondità, compatto, leggermente assorbente, colore uniforme, solido, privo di grasso, polvere, gesso, olio o malta. Assicurarsi anche di rimuovere precedenti rivestimenti murali e isolare o eliminare punti a rilievo.

Qualsiasi rivestimento murale di colore chiaro richiede una parete chiara e uniforme; se il colore del muro fosse notevolmente differente dal colore del rivestimento murale, si consiglia di applicare un Primer sulla parete che deve essere dello stesso colore del rivestimento. Si consiglia anche di trattare le pareti troppo assorbenti e polverose (tipo quelle in gesso).

3. POSA:

Posare i teli uno accanto all'altro seguendo la sequenza numerica del rullo, partendo dal numero più basso fino ad arrivare al più alto; posare e rifinire un telo per volta.

Dopo aver posato 3 teli controllare il risultato: se dovessero esserci difetti interrompere il lavoro e contattare subito il produttore.

Maneggiare il materiale sempre con cura evitando di piegarlo o danneggiarlo.

Applicare in maniera uniforme la colla; usare il pennello vicino al soffitto, al battiscopa, agli angoli e per tutte le restanti parti usare un rullo in microfibra. Uniformare le giunte con un rullo di gomma facendo attenzione a non fare fuoriuscire la colla; in tal caso, pulire, prontamente con una spugna pulita in umidità di acqua tiepida o con un panno bianco pulito umido e privo di lanuggine; utilizzare solo acqua pulita senza nessun tipo di detergente facendo attenzione a non sfregare in maniera eccessiva il supporto (TEXAM non può essere ritenuta responsabile

in caso di danni al prodotto durante il processo di pulizia).

Passare una spatola in plastica sul supporto in maniera gentile per eliminare eventuali bolle d'aria che si sono create. Tagliare gli eccessi di materiale usando una spatola come guida e una lama tagliente.

INDICAZIONI SPECIFICHE:

Si consiglia per questo prodotto di cambiare spesso la lama di taglio. È possibile riscontrare una leggera differenza di colore con il campione originale (dovuta all'artigianalità di fabbricazione). Per questo prodotto è fondamentale utilizzare una colla ad alta tenuta per parati pesanti e utilizzare la spatola nella maniera più delicata possibile. È altresì consigliabile di lasciare distesi i teli per qualche minuto prima di posarli, così che il materiale si "rilassi" e sia più semplice da posare.

ATTENZIONE:

Eventuali reclami dovranno essere fatti entro 10 giorni dal ricevimento del materiale, con copia della fattura, fotografie del difetto riscontrato e restituzione del materiale stesso.

Non saranno accettati reclami oltre la posa di 3 teli. Se il reclamo è giustificato la responsabilità di Texam è limitata alla sostituzione gratuita del materiale. Le spese di manodopera non saranno rimborsate.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito texamhome.com



Light Resistance
Good lightfastness



Breathable



How to remove
Strippable



Adhesive
Apply a adhesive
for
non woven
wallcovering
directly to the
wall



Washability
Spongeable



Fire resistant
Bs 1 d 0



Reverse hang

TEXAM
WALL MASTERS

Via Milano 10, 24030, Presezzo (BG) ITALIA

TEL: +39 035 460449 www.texamhome.com

