



## ISTRUZIONI DI POSA

### RICEVIMENTO DEL MATERIALE

Assicurarsi che tutto il materiale abbia lo stesso numero di lotto di esecuzione prima dell'installazione.

L'ispezione finale dovrebbe essere fatta per correggere il modello, il colore e qualsiasi difetto di lavorazione. Nessun reclamo sarà accettato oltre l'installazione di 3 strisce. Assolutamente non verranno prese in considerazione richieste di lavoro. L'applicazione del materiale è interpretata come accettazione del materiale e delle condizioni di installazione.

Questo è un prodotto naturale, le differenze di colore e l'aspetto tra i lotti sono inevitabili.

Non possiamo garantire una perfetta corrispondenza dei colori tra il campione del modello e le merci consegnate.

### INSTALLAZIONE

#### 1. PREPARAZIONE DEL MURO

Assicurarsi che le superfici siano pulite, lisce, asciutte, sode e uniformemente colorate. Non appendere su luoghi lucidi o non porosi, macchie.

Le pareti dipinte devono essere lavate con Tri Sodium Phosphate per rimuovere il grasso o la polvere. La vernice lucida dovrebbe essere attenuata con carta vetrata. Non appendere mai sopra intonaci nuovi o aree di pareti non rivestite. Per wallboard, piega o cartongesso, riempire tutte le crepe e preparare la superficie con una base acrilica.

#### 2. PREPARAZIONE DELLE STRISCE

- Se il tuo ordine contiene diversi lanci numerati di un singolo oggetto / riferimento, per prima cosa installa il rotolo con il più alto numero, quindi continuare ad installare gli altri rotoli in sequenza, in ordine decrescente.
- Misurare e tagliare 3 lunghezze di strisce. Aggiungi 2 "a 4" (da 5 a 10 cm) all'inizio e alla fine di ogni striscia.
- Per motivi stampati, pianificare la partita dal rotolo prima del taglio.
- Contrassegnare ciascuna striscia proveniente dal rotolo sul retro e appenderla nella stessa sequenza.
- Invertire le lunghezze alternate quando viene richiesto di farlo per etichetta sul rotolo.

#### 3. INSTALLAZIONE

Applicare alla parete un adesivo trasparente PVA o EVA già miscelato. Seguire le istruzioni del produttore dell'adesivo. Non usare troppo adesivo. Rispettare il tempo consigliato dal produttore dell'adesivo perchè possa penetrare nel muro o per evaporare.

#### ATTENZIONE!

- Assicurarsi che l'adesivo sia distribuito uniformemente su tutta la superficie per garantire una buona adesione alla parete.
- Non usare troppa colla per evitare macchie sulla cucitura sul rivestimento murale.
- Non lasciare mai che l'adesivo arrivi davanti al materiale.

## HANGING INSTRUCTIONS

### RECEPTION OF THE MATERIAL

Be sure all material has the same run lot number before installation.

Final inspection should be made as to correct pattern, color and any defects in craftsmanship.

No claims will be accepted beyond the installation of 3 strips. Absolutely

no labour claims will be considered. Application of material is interpreted as acceptance of material and conditions of installation.

This is a natural product, differences of color and aspect between batches are unavoidable.

We cannot guarantee a perfect color match between the sample in the pattern book and the delivered goods.

### WALLCOVERING - INSTALLATION

#### 1. WALL PREPARATION

Ensure surfaces are clean, smooth, dry, firm and uniformly colored. Do not hang over glossy or nonporous places, stains.

Painted walls should be washed down with Tri Sodium Phosphate to remove grease or soil.

Glossy paint should be dulled with sandpaper. Never hang over new plaster or unprimed wall areas. For wallboard, ply or drywall, fill all cracks and prepare the surface with an acrylic basecoat.

#### 2. PREPARATION OF STRIPS

• If your order contains several numbered rolls of one single item/reference, please first install the roll with the highest

number, and then continue to install the other rolls in sequence, in descending order.

• Measure and cut 3 strip lengths. Add 2" to 4" (5 to 10 cm) to top and bottom of each strip.

• For printed patterns, plan your match from the roll before cutting.

• Mark each strip coming from the roll on the back and hang in the same sequence.

• Reverse alternate lengths when instructed to do so by label on the roll.

#### 3. INSTALLATION

Apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive to the wall. Follow the instructions of the adhesive manufacturer. Do

not use too much adhesive. Respect the open time recommended by the adhesive manufacturer to penetrate into the wall or to evaporate.

#### ATTENTION !

• Make sure the adhesive is spread out evenly over the whole surface to ensure good adhesion to the wall. This will avoid open seams.

• Do not use too much adhesive to avoid seam tearing stains on the wallcovering.

• Never allow the adhesive to get on front of the material.