

TEXAM

WALL MASTERS

TEXAM

T+39 035 460449 F+39 035 461452 |
info@texamhome.com | Via Milano 10,
24030 Presezzo (BG) Italy
| V A T I T O 9 1 6 3 7 0 1 6 6

www.texamhome.com

Collection

ENTANGLEMENT

HANGING INSTRUCTIONS

ATTENZIONE: NON INSTALLARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto le creazioni artigianali Italiane di Texam Wall Masters.
Per un risultato ottimale e professionale consigliamo di rivolgervi ad un posatore professionista.

INFORMAZIONI GENERALI:

Prima di posare il prodotto, verificare che il colore, il disegno, la quantità e la qualità corrispondano all'articolo ordinato; assicurarsi anche di aver ricevuto lo stesso lotto di produzione.
Qualora venissero riscontrati difetti di questo genere, il materiale acquistato dovrà essere restituito totalmente e nell'imballaggio originale; non ammetteremo nessun reclamo del prodotto tagliato o incollato.
Eventuali variazioni di colore e texture dipendono dalla tecnica artigianale di fabbricazione. Consigliamo di togliere il prodotto dall'imballaggio 24 ore prima della posa e di lasciarlo nell'ambiente da tappezzare affinché la temperatura e l'idrometria siano conformi allo stesso, così da evitare che il prodotto si ritiri durante la posa.

INSTALLAZIONE

1. COLLA:

Consigliamo di utilizzare una colla trasparente PVA per rivestimento murale di alta qualità ad alta tenuta. La colla deve essere applicata direttamente sul muro e non in maniera eccessiva; non deve essere diluita con solventi o qualsiasi altro tipo di liquido.
Importante: seguire le istruzioni del produttore della colla. Texam declina qualsiasi tipo di responsabilità nella scelta del collante.

2. PREPARAZIONE DEL MURO:

Prima di iniziare a posare il vostro prodotto, assicurarsi che il muro sia: piano, pulito, perfettamente asciutto in profondità, compatto, leggermente assorbente, colore uniforme, solido, privo di grasso, polvere, gesso, olio o matita. Assicurarsi anche di rimuovere precedenti rivestimenti murali e isolare o eliminare punti a rilievo.
Qualsiasi rivestimento murale di colore chiaro richiede una parete chiara e uniforme; se il colore del muro fosse notevolmente differente dal colore del rivestimento murale, si consiglia di applicare un Primer sulla parete che deve essere dello stesso colore del rivestimento. Si consiglia anche di trattare le pareti troppo assorbenti e polverose (tipo quelle in gesso).

3. POSA:

Posizionare i teli adiacenti seguendo l'ordine numerico del rotolo, iniziando dal numero più basso e procedendo verso quello più alto. Si consiglia di posare e rifinire un solo telo per volta. Dopo aver posato 3 teli, esaminare attentamente il risultato: in caso di difetti, interrompere immediatamente il lavoro e contattare il produttore.
Manipolare il materiale con cura, evitando piegature o danneggiamenti. Applicare uniformemente la colla, impiegando il pennello per le zone vicine al soffitto, al battiscopa e agli angoli. Per le restanti parti, è consigliato l'utilizzo di un rullo in microfibra. Livellare le giunzioni con un rullo di gomma, evitando una pressione eccessiva che potrebbe provocare la fuoriuscita della colla dalle giunture sulla superficie. Nel caso ciò accada, pulire immediatamente con una spugna inumidita in acqua tiepida o con un panno bianco pulito e privo di lanugine. È importante utilizzare solo acqua senza detersivi, cambiando frequentemente l'acqua utilizzata per mantenere la pulizia e prevenire la formazione di aloni, facendo attenzione a non sfregare troppo il supporto. Si tenga presente che TEXAM declina ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da un processo di pulizia inadeguato.
Passare delicatamente una spatola in plastica sul supporto per eliminare eventuali bolle d'aria. Tagliare gli eccessi di materiale con l'ausilio di una spatola come guida e una lama tagliente.

4. PULIZIA:

ATTENZIONE: Per la pulizia del rivestimento murale, si consiglia l'uso attento della spazzola morbida dell'aspirapolvere o di strofinare delicatamente con una spugna pulita e asciutta, qualora necessario. Si raccomanda di evitare l'uso di sfregamenti vigorosi e di non utilizzare detersivi a base di candeggina.

INDICAZIONI SPECIFICHE:

Maneggiare il supporto con cura evitando di piegarlo. Si consiglia inoltre di cambiare spesso la lama di taglio. È possibile riscontrare le seguenti caratteristiche: differenze di colore con il campione originale (dovuta all'artigianalità di tintura del tessuto), giunta visibile (dovuta al taglio del tessuto).
Per questo prodotto è fondamentale utilizzare una colla ad alta tenuta per parati pesanti. Non posare assolutamente questo prodotto testa coda.

ATTENZIONE:

Eventuali reclami dovranno essere fatti entro 10 giorni dal ricevimento del materiale, con copia della fattura, fotografie del difetto riscontrato e restituzione del materiale stesso.
Non saranno accettati reclami oltre la posa di 3 teli. Se il reclamo è giustificato la responsabilità di Texam è limitata alla sostituzione gratuita del materiale. Le spese di manodopera non saranno rimborsate.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito texamhome.com



Light Resistance
Good lightfastness



How to remove
Strippable



Breathable



Fire resistant
B-s1, d0



Washability
Washable