

TEXAM

WALL MASTERS

TEXAM

T+39 035 460449 F+39 035 461452 |
info@texamhome.com | Via Milano 10,
24030 Presezzo (BG) Italy
| VAT I T O 9 1 6 3 7 0 1 6 6

www.texamhome.com

Collection

REALE

HANGING INSTRUCTIONS

ATTENZIONE: NON INSTALLARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto le creazioni artigianali Italiane di Texam Wall Masters.
Per un risultato ottimale e professionale consigliamo di rivolgervi ad un posatore professionista.

INFORMAZIONI GENERALI:

Prima di posare il prodotto, verificare che il colore, il disegno, la quantità e la qualità corrispondano all'articolo ordinato; assicurarsi anche di aver ricevuto lo stesso lotto di produzione.
Qualora venissero riscontrati difetti di questo genere, il materiale acquistato dovrà essere restituito totalmente e nell'imballaggio originale; non ammetteremo nessun reclamo del prodotto tagliato o incollato.
Eventuali variazioni di colore e texture dipendono dalla tecnica artigianale di fabbricazione. Consigliamo di togliere il prodotto dall'imballaggio 24 ore prima della posa e di lasciarlo nell'ambiente da tappezzare affinché la temperatura e l'idrometria siano conformi allo stesso, così da evitare che il prodotto si ritiri durante la posa.

INSTALLAZIONE

1. COLLA:

Consigliamo di utilizzare una colla bianca PVA per rivestimento murale di alta qualità ad alta tenuta. La colla deve essere applicata direttamente sul muro e non in maniera eccessiva; non deve essere diluita con solventi o qualsiasi altro tipo di liquido.
Importante: seguire le istruzioni del produttore della colla. Texam declina qualsiasi tipo di responsabilità nella scelta del collante.

2. PREPARAZIONE DEL MURO:

Prima di iniziare a posare il vostro prodotto, assicurarsi che il muro sia: piano, pulito, perfettamente asciutto in profondità, compatto, leggermente assorbente, colore uniforme, solido, privo di grasso, polvere, gesso, olio o matita. Assicurarsi anche di rimuovere precedenti rivestimenti murali e isolare o eliminare punti a rilievo.
Qualsiasi rivestimento murale di colore chiaro richiede una parete chiara e uniforme; se il colore del muro fosse notevolmente differente dal colore del rivestimento murale, si consiglia di applicare un Primer sulla parete che deve essere dello stesso colore del rivestimento. Si consiglia anche di trattare le pareti troppo assorbenti e polverose (tipo quelle in gesso).

3. POSA:

Posare i teli uno accanto all'altro seguendo la sequenza numerica del rullo, partendo dal numero più basso fino ad arrivare al più alto; posare e rifinire un telo per volta.
Dopo aver posato 3 teli controllare il risultato: se dovessero esserci difetti interrompere il lavoro e contattare subito il produttore.
Maneggiare il materiale sempre con cura evitando di piegarlo o danneggiarlo.
Applicare in maniera uniforme la colla; usare il pennello vicino al soffitto, al battiscopa, agli angoli e per tutte le restanti parti usare un rullo in microfibra. Uniformare le giunte con un rullo di gomma facendo attenzione a non fare fuoriuscire la colla; in tal caso, pulire prontamente con una spugna pulita leggermente inumidita di acqua fredda e detergente specifico per velluti, facendo attenzione a non sfregare in maniera eccessiva e contro pelo il supporto (TEXAM non può essere ritenuta responsabile in caso di danni al prodotto durante il processo di pulizia).
Utilizzare un rullo largo di gomma sul supporto in maniera gentile per eliminare eventuali bolle d'aria che si sono create. Non utilizzare per nessun motivo la spatola di plastica sul supporto per appiattire o eliminare le bolle d'aria, in quanto rimarrebbe danneggiato indelebilmente; è possibile però utilizzare una spazzola a setole morbide.
Tagliare gli eccessi di materiale usando una spatola come guida e una lama tagliente.

INDICAZIONI SPECIFICHE:

Maneggiare il supporto con cura evitando di piegarlo. Si consiglia inoltre di cambiare spesso la lama di taglio. È possibile riscontrare le seguenti caratteristiche: differenze di colore con il campione originale (dovuta all'artigianalità di tintura del tessuto), giunta visibile (dovuta al taglio del tessuto).
Per questo prodotto è fondamentale utilizzare una colla ad alta tenuta per parati pesanti. Non posare assolutamente questo prodotto testa coda. La pulizia della tappezzeria può essere effettuata con attenzione utilizzando l'accessorio spazzola morbida di un aspirapolvere o tamponando delicatamente con una spugna asciutta e pulita, se necessario. È importante evitare di esercitare pressione eccessiva durante la pulizia. Si sconsiglia l'uso di agenti sbiancanti.
Il rullo va sempre lasciato sospeso da terra in quanto potrebbe rimanere segnato irreversibilmente.

ATTENZIONE:

Eventuali reclami dovranno essere fatti entro 10 giorni dal ricevimento del materiale, con copia della fattura, fotografie del difetto riscontrato e restituzione del materiale stesso.
Non saranno accettati reclami oltre la posa di 3 teli. Se il reclamo è giustificato la responsabilità di Texam è limitata alla sostituzione gratuita del materiale. Le spese di manodopera non saranno rimborsate.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito texamhome.com



Light Resistance
Good lightfastness



How to remove
Strippable



Breathable



Fire resistant
B-s1 d0



Washability
Washable